AIR-LINK EYE СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОПОТОКА И ТЕЛЕМЕТРИИ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



V1.4

МАЙ 2025

Благодарим Bac проявленный интерес за К продукции компании «ЧИСТОЕ НЕБО». Внимательно ознакомьтесь со следующими положениями, условиями и руководством по безопасной эксплуатации. Если у вас возникли какие-либо проблемы с использованием продукта, пожалуйста, ознакомьтесь руководством или просмотрите онлайн-страницы AIR-LINK EYE С на официальном веб-сайте компании «ЧИСТОЕ НЕБО» (https://www.csky.space). Вы также можете написать электронное письмо в официальный сервисный центр по продуктам AIR-LINK (drone@csky.space).

AIR-LINK EYE это система передачи видеопотока, телеметрии и команд управления, работающая на основе сотовых сетей связи. Система использует современные технологии передачи данных в сети «интернет» и предназначена для организации связи между наземной станцией управления и беспилотным летательным аппаратом, а также другими роботизированными системами и системами трекинга.



Официальный чат поддержки CSKY

CSKY официальный YouTube канал (<u>https://www.youtube.com/@clearskyllc</u>) CSKY официальный интернет-магазин (<u>https://csky.space/</u>)

Оглавление

1.	BBE	ДЕНИЕ	5
	1.1.	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	5
	1.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
	1.3.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
	1.4.	индикация	9
	1.5.	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	. 10
2.	под	ГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	. 11
	2.1.	Установка ПО наземной станции	. 11
	2.2.	Регистрация аккаунта AIR-LINK	. 12
	2.3.	Подключение	. 13
3.	ЗАП	УСК	. 14
	3.1.	Первое включение	. 14
	3.2.	Привязка AIR-LINK EYE к аккаунту	. 14
	3.3.	Подключение сторонней ір камеры	. 15
4.	Coe	динение с помощью Mission Planner	. 17
	4.1.	Соединение с помощью Mission Planner	. 17
	4.2.	Переключение устройств	. 18
	4.3.	Добавление других источников связи	. 19
5.	Coe	динение с помощью QGroundControl	. 20
	5.1.	Краткая инструкция	. 21
	5.2.	Получение видео с Air-link	. 22
	5.4.	Подключение к Air-link	. 23
	5.5.	Создание линка для Air-link	. 24

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Система связи AIR-LINK EYE выполняет следующие функции:

- Передача видеопотока в формате RTP с подключенной камеры (H264/H265)
- Двусторонняя передача пакетов протокола MAVLINK V2 (команды и телеметрия)
- Передача полетных данных БПЛА в системы контроля воздушного пространства <u>Flightradar24</u> и <u>НЕБОСВОД</u>
- Функция определения местоположения по сигналам базовых станций сотовой связи (доступно в прошивках v.1.5.1 и выше)
- Сохранение полетных данных (доступно в прошивках v.1.5.1 и выше)

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
	44274210
Размеры, мм	44%/4%/2
Масса г	80
	00
Напряжение питания. В	936
Потребляемая мощность, Вт	Средняя: 5
	Пиковая: 20
	4005
Рабочая температура, °С	-40+85
гипы развемов	
	SD карта : micro SD
	PWR,ETH,SERIAL,SBUS: JST GH

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

ИНТЕРФЕЙС	ХАРАКТЕРИСТИКИ
ETHERNET	<u>SIYI R1M IP Camera</u> (в комплекте)
	Сенсор: ½.9"inch
	Угол обзора: Diagonal 90°, Horizontal 80°
	Битрейт: 12 Mbps
	Формат видео: Н.265
	Поддержка ір камер с кодеком Н.264, Н.265

КАНАЛ СВЯЗИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазоны частот	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/
	B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/
	B28/B66
	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
	WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
	GSM: 850/900/1800/1900MHz
Максимальная скорость	LTE(Mbps): 150(DL)/50(UL)
передачи данных	HSPA+(Mbps): 42(DL)/5.76(UL)
	WCDMA(Kbps): 384(DL)/384(UL)
	GPRS/EDGE(Kbps):
	236.8(DL)/236.8(UL)
Выходная мощность передатчика	GSM/GPRS power class:
	GSM850: 4 (2W)
	EGSM900: 4 (2W)
	DCS1800: 1 (1W)

PCS1900: 1 (1W)
EDGE power class:
GSM850: E2 (0.5W)
EGSM900: E2 (0.5W)
DCS1800: E1 (0.4W)
PCS1900: E1 (0.4W)
UMTS power class:
WCDMA :3 (0.25W)
LTE power class: 3 (0.25W)
GSM850: не хуже -109dBm
EGSM900: не хуже -109dBm
DCS1800: не хуже -109dBm
PCS1900: не хуже -109dBm
WCDMA B1: не хуже -110dBm
WCDMA B2: не хуже -110dBm
WCDMA B4: не хуже -110dBm
WCDMA B5: не хуже -110dBm
WCDMA B6: не хуже -110dBm
WCDMA B8: не хуже -110dBm
WCDMA B19: не хуже -110dBm
CE-RED/FCC/IC/RCM/CCC/
Telec/Jate/Anatel/NCC/IMDA*/
ICASA*/PTCRB/GCF/RoHS/ REACH

CS(Y

1.3. КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1. Антенны и РЧ кабели
- 2. Активная ГНСС антенна
- 3. Кабель для подключения SIYI R1M IP Camera
- 4. Ethernet кабель для подключения IP камер
- 5. Кабель питания
- 6. Ответная часть кабеля питания
- 7. Кабель телеметрии
- 8. Камера SIYI R1M

1.4. ИНДИКАЦИЯ



POWER LED – постоянно горит при подаче питания.

ETH LED 1 – при подключенной IP камере постоянно горит, мигает если данные передаются от AIR-LINK EYE в камеру.

ETH LED 2 - при подключенной IP камере постоянно горит, мигает если данные передаются от камеры в AIR-LINK EYE.

NET LED – горит в процессе регистрации в сети, мигает **1 раз в секунду**, если модуль зарегистрирован в сети 2G, **2 раза в секунду** если в сети 4G/LTE.

STATUS LED – отображает текущий статус устройства. При включении устройство пытается получить настройки с сервера(мерцает красным, а при повторных запросах кратковременно мерцает синий). Успешное соединение сопровождается загоранием **зеленого** индикатора на **4 секунды**, если установлена актуальная прошивка и настройки применены корректно. (Подробнее про индикацию во время процесса обновления и смены настроек см. п. 3.3, п. 3.4). Затем индикатор на короткое время выключается, после чего загорается **красным** перед попыткой подключения к серверу, **синим** — при установлении соединения с сервером и **зеленым** — при соединении с наземной станцией управления.

1.5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Установка ПО наземной станции

AIR-LINK EYE может работать с модифицированной версией ПО MissionPlanner, QGroundControl и ПО AgroPilot (разработка компании «ЧИСТОЕ НЕБО»). ПО MissionPlanner работает под управлением ОС Windows 8 и выше, ПО AgroPilot доступно на мобильных устройствах под управлением ОС Android 7.1.2 и выше, ПО QGroundControl работает под управлением ОС Windows 10 и выше, ОС Android 7.1.2 и выше, ОС Ubuntu 22.04 и выше.

Чтобы использовать AIR-LINK EYE вместе с ПО MissionPlanner, скачайте исполняемый файл по ссылке:

https://ftp.air-link.space/downloads/gs/mission_planner/AirLinkMP.exe.

Для использования QGroundControl, скачайте исполняемый файл для своей версии ОС по ссылке:

https://ftp.air-link.space/downloads/gs/qgroundcontrol/

Примечание: если вы используете свой собственный сервер AIR-LINK, обратитесь в поддержку для предоставления специальной версии MissionPlanner.

2.2. Регистрация аккаунта AIR-LINK

Перейдите на сайт <u>https://air-link.space/</u> и зарегистрируйте аккаунт.

Air-link Console	
Адрес электронной почты	
Enter email	
Пароль	
Password	
Пароль	
Password	
Регистрация	

2.3. Подключение

Подключите AIR-LINK EYE используя кабели из комплекта в соответствии с п. 1.5. Кабель телеметрии должен подключаться так как показано на рисунке:



Последовательный порт полетного контроллера должен быть настроен на скорость **115200 бод**, протокол **MAVLINK V2**. В MissionPlanner параметры последовательного порта для Ardupilot должны выглядеть следующим образом:

_						
	SERIAL1_BAUD	115	57	1:1200 2:2400	The baud rate used on the Telem1 port. Most stm32based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a fimiware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults.	
	SERIAL1_OPTIONS	0	0		Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards.	
	SERIAL1_PROTOCOL	2	2	-1:None 1:MAVLink1	Control what protocol to use on the Telem 1 port. Note that the Fisky options require external converter hardware. See the wiki for details.	

3. ЗАПУСК

3.1. Первое включение

Вставьте SIM-карту и подайте питание на модуль 9-36 вольт в соответствии с характеристиками п. 1.2. Должен загореться светодиод питания **POWER LED** (см. п. 1.4 «Индикация»). *Примечание: не включайте модуль без подключенных антенн*.

3.2. Привязка AIR-LINK EYE к аккаунту

Войдите в аккаунт на сайте <u>https://air-link.space/</u> введите IMEI модуля в окне добавления нового устройства, нажмите кнопку «BIND» на странице сайта.

Air-link Console			
and the second second	Калуга		Сасово
Азсногорск +: кирог	Добавление устро	йства	з С в Ковылкино Рузая
овонидина	86263605	3092852	Горбеево.
ичи Жуковка Дятьково	Bind	Scan QR-Code	Нижний Ломов
Брянск Карачев Почеп	Opën	Ефремов Лебедянь Мичуринск	Каменка Пел Белинский
унеча линцы Стародуб		Там Елец Липецк Ко	бов товск «Рассказово «Кирсанов

Непосредственно на модуле нажмите и удерживайте кнопку «BIND» в течении трех секунд.



В списке устройств появится новое устройство.



3.3. Подключение сторонней ір камеры

Для использования сторонней IP-камеры необходимо соблюсти следующие условия:

1. IP-адрес камеры должен находиться в одной подсети с устройством, т.е. быть вида 192.168.144.Х. Рекомендуемый IP — 192.168.144.25

- 2. Кодек видео камеры должен быть Н.264 или Н.265.
- 3. Битрейт: чем ниже установлен битрейт, тем меньше задержка видео.

Настройка подключения:

[_5(]

- интерфейсе RTSP-ссылку 1. B сайта вставьте потока камеры В соответствующее поле В разделе настроек. Настройки RTSP ŝ Основные настройки rtsp://192.168.144.25:8554/main.264 DISARM 0 $\overline{}$ **FPV Режим** Z 300 Сохранить
- 2. После сохранения настроек необходимо:
 - Перезапустить ПО наземной станции;
 - Перезапустить устройство Air-Link.
- После запуска системы убедитесь, что индикатор ETH LED 1 на устройстве Air-link мигает несколько раз в секунду — это свидетельствует об активном соединении.

4. Соединение с помощью Mission Planner

4.1. Соединение с помощью Mission Planner

Запустите AIR-LINK Mission Planner и выберете «CS-EYE» во вкладке источников канала связи:



Введите идентификатор модуля из личного кабинета в поле логина и, затем, пароль от аккаунта.





После этого, MissionPlanner начнет загрузку параметров полетного контроллера и AIR-LINK EYE. Дождитесь окончания загрузки. Видеопоток должен появиться автоматически в течении 30 секунд.



4.2. Переключение устройств

AIR-LINK EYE определяется в MissionPlanner как полетный компьютер и имеет свою телеметрию, аналогично тому, как это устроено в Ardupilot. Чтобы переключиться выберете ONBOARD COMPUTER в списке устройств:



4.3. Добавление других источников связи

MissionPlanner позволяет использовать несколько источников связи для одного БПЛА, либо управлять несколькими БПЛА из одной наземной станции. Для этого нажмите ПКМ на логотипе ARDUPILOT и выберите «Connection Option»:



Выберите нужное подключение и нажмите «connect»:



MissionPlanner будет работать сразу с несколькими системами связи, которые переключаются в правом верхнем углу экрана.

5. Соединение с помощью QGroundControl

Настройки видео вынесены во вкладку General, рядом с настройками видео QGroundControl:

Fly View					
Use Preflight Check	dist				
Enforce Preflight Cl	Enforce Preflight Checklist				
Keep Map Centered	d On Vehicle				
Show Telemetry Lo	g Replay Status Bar				
Virtual Joystick 🧹	Auto-Center Throttle				
Use Vertical Instrum	nent Panel				
Show additional he	eading indicators on Compass				
Lock Compass Nos	e-Up				
✓ Show simple came	ra controls (DIGICAM_CONTROL)				
🖌 Update home posit	tion based on device location. This will affect return to home				
Enable Custom Act	ions				
Guided Comma	and Settings				
Minimum Altitude	2.000 m				
Maximum Altitude	121.920m				
Go To Location Max Di	istance 1000.000m				
V	/ideo Settings				
Source	UDP h.265 Video Stream 🔹				
UDP Port	12000				
Aspect Ratio	1.777777				
Record File Format	mkv 🔹				
Video decode priority	Default 👻				
	Disable When Disarmed				
	Low Latency Mode				
	Auto-Delete Saved Recordings				
Airlink Stream Bridge					
✓	Enabled				
✓	Autotune gstreamer to receive video				
UDI	P port 12000				
Plan View					
Default Mis	ssion Altitude 50.0 m				
VTOL Trans	itionDistance 300.000m				
Lise MA	V CMD CONDITION GATE for pattern generation				
Mission	IS Do Not Require Takeoff Item				
mission					

2025 000 «ЧИСТОЕ НЕБО»

Доступны следующие три настройки:

- Enabled включает или отключает видео.
- Autotune gstreamer to receive video автоматически настраивает источник и порт в QGroundControl в разделе Fly View. Полезно, если вы не хотите указывать их вручную.
- UDP port порт UDP, на который будет отправляться видео.

5.1. Краткая инструкция

- Должен быть включен comm link.
- Видео включено в Application Settings->General->Airlink Stream Bridge->Enabled.
- Порты в Application Settings->General->Airlink Stream Bridge->UDP port и в Application Settings->General->Fly View->Video Settings-> UDP Port совпадают.
- Application Settings->General->Fly View->Video Settings->Source установлен в UDP h.265 Video Stream.

5.2. Получение видео с Air-link

Air-link соединяется с Airlink Stream Bridge (далее - ASB), поставляющимся вместе с нашим установщиком QGroundControl, и отправляет ему видео. После получения видео ASB начинает его ретрансляцию на указанный UDP-порт UDP port 12000. Порт QGroundControl (в разделе General->Fly View->Video Settings->UDP Port) должен совпадать с портом ASB, а также источник должен быть установлен в UDP h.265 как указано ниже:

	Video Settings h265
Source 2	UDP h.265 Video Stream 👻
UDP Port 1	12000
Aspect Ratio	1.777777
Record File Format	mkv 🔫
Video decode priorit	y Default 🔫
	Disable When Disarmed
	Low Latency Mode
	Auto-Delete Saved Recordings
Airlink Stream Bridge	
	Enabled
	Autotune gstreamer to receive video
1 U	DP port 12000

Не забудьте подключиться к Air-link в настройках Comm Links:

- Выберите ваш линк.
- Нажмите Connect.

<u>🕂 Примечание:</u>

Если вы не хотите настраивать Video Settings вручную, флажок "Autotune

gstreamer to receive video" сделает это за вас.

5.3. Настройки по умолчанию

- Enabled выключено.
- Autotune gstreamer to receive video включено.
- UDP port 9050.

5.4. Подключение к Air-link

Для подключения необходимо наличие активного линка на вкладке Comm Links в разделе Application Settings:

		Airlink 00649		
Dele	ete Edit	Add Conne	ct Disconnect	

5.5. Создание линка для Air-link

CSY

- Перейдите на вкладку Application Settings->Comm Links.
- В нижней части окна нажмите "Add" появится следующее окно:

General	Create New Link Configuration
Comm Links	Name Enter name
Offline Maps	Automatically Connect on Start
MAVLink	Type Serial -
Console	Serial Port COM1 -
Help	Baud Rate 57600 🔹
	Advanced Settings
	OK Cancel

• Смените Туре на Air-link:



- Введите email и пароль от вашего Air-link аккаунта. Если аккаунт ещё не создан - вы можете зарегистрироваться <u>здесь</u>.
- Нажмите "Refresh" и в списке рядом выберите номер вашего модема.
- Нажмите "ОК" линк будет создан.